

- Beton

Backstein

Kalksandstein

Wärmedämmung
- Abbruch
- Neu
- Holz
- Überzug

OK

= oberkant

UK

= unterkant

AK

= ausserkant

R.ST

= roh Sturz

F.ST

= fertig Sturz

R.BR

= roh Brüstung

F.BR

= fertig Brüstung

S

= Schwelle

K

= Kurbelseite

DW

= Dachwasser

BA

= Bodenablauf

MFB

= Metallfensterbank

KS

= Kontrollschacht

SS

= Strassensammler

Sämtliche Masse sind, wo nichts anderes vermerkt ist, Rohmasse!
Sie sind vom Unternehmer am Bau und in den Plänen zu kontrollieren!
Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung zu melden!

Die eingeschriebenen Türhöhen verstehen sich ab Ok, höherem, fertigem Boden bis Uk, rohem Sturz.
Ausser- und Balkontüren von Ok, Fensterbank bis Uk, Wärmedämmung.

Spezialistenpläne sind mit den Architektenplänen zu vergleichen.
Bei Differenzen entscheidet die Bauleitung über die Ausführungsart!

- Sämtliche Betonarbeiten scharfkantig ausgeführt (d. h. ohne Dreiecksleisten)
- Alle sichtbaren Betonflächen

Typ 4 aussen - Sichtbetonfläche mit einheitlicher Tafelstruktur

Typ 2 innen

Betonfläche mit einheitlicher Struktur

Änderungen:

00.00.0000
00.00.0000

...

