

Bodenaufbau

Stehfalz-Eindeckung	50 mm
Hinterlüftung	40 mm
Konterlüftung	40 mm
Hinterlüftung	50 mm
Unterdachfolie	
Weichfaserplatte	60 mm
Sparren ausgedämmt	260 mm
Dreischichtplatte	27 mm
Rostlattung	45 mm
Gipsfaserplatte	15 mm

Wandaufbau

Fassadenschalung	20 mm
Hinterlüftungslatte kreuzweise	2x30 mm 60 mm
Windpapier	
Weichfaserplatte	60 mm
Ständer	6x220 mm
Dämmung Mineralwolle	220 mm
Grobspanplatte OSB	15 mm
Installationslattung	30 mm
MDF Platte	20 mm

Bodenaufbau

Bodenbelag Parkett	15 mm
Röfix ZS30 mit Bodenheizung	60 mm
Trennlage PE-Folie	
Trittschalldämmung Mineralfaser	20 mm
Wärmedämmung	50 mm
Stahlbeton	600 mm
Wärmedämmung	50 mm

Wandaufbau

Fassadenschalung	20 mm
Hinterlüftungslatte kreuzweise	2x30 mm 60 mm
Windpapier	
Weichfaserplatte	60 mm
Ständer	6x220 mm
Dämmung Mineralwolle	220 mm
Grobspanplatte OSB	15 mm
Installationslattung	30 mm
MDF Platte	20 mm

Bodenaufbau

Bodenbelag Parkett	15 mm
Röfix ZS30 mit Bodenheizung	60 mm
Trennlage PE-Folie	
Trittschalldämmung Mineralfaser	20 mm
Wärmedämmung	50 mm
Stahlbeton	600 mm
Wärmedämmung	50 mm

Wandaufbau

Fassadenschalung	20 mm
Hinterlüftungslatte kreuzweise	2x30 mm 60 mm
Windpapier	
Weichfaserplatte	60 mm
Ständer	6x220 mm
Dämmung Mineralwolle	220 mm
Grobspanplatte OSB	15 mm
Installationslattung	30 mm
MDF Platte	20 mm

Bodenaufbau

Bodenbelag Parkett	15 mm
Röfix ZS30 mit Bodenheizung	60 mm
Trennlage PE-Folie	
Trittschalldämmung Mineralfaser	20 mm
Wärmedämmung	50 mm
Stahlbeton	600 mm
Wärmedämmung	50 mm

Wandaufbau

Stahlbeton	250 mm
Abdichtung	10 mm
Perimeterdämmung	200 mm

Bodenaufbau

Monofinish	
Stahlbeton im Gefälle	350 mm
Magerbeton	50 mm

