

		OK = oberkant	S = Schwelle
		UK = unterkant	K = Kurbelseite
		AK = ausserkant	DW = Dachwasser
		R-ST = roh Sturz	BA = Bodenablauf
		F.ST = fertig Sturz	MFB = Metallfensterbank
		R.BR = roh Brüstung	KS = Kontrollschacht
		F.BR = fertig Brüstung	SS = Strassensammler

Sämtliche Masse sind, wo nichts anderes vermerkt ist, Rohmasse !
Sie sind vom Unternehmer am Bau und in den Plänen zu kontrollieren !
Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung zu melden !

Die eingeschriebenen Türhöhen verstehen sich ab Ok, höherem, fertigem Boden bis Uk, rohem Sturz.
Aussen- und Balkontüren von Ok, Fensterbank bis Uk, Wärmedämmung.

Spezialistenpläne sind mit den Architektenplänen zu vergleichen.
Bei Differenzen entscheidet die Bauleitung über die Ausführungsart !

Sämtliche Betonarbeiten scharfkantig ausgeführt (d. h. ohne Dreiecksteilen)	Alle sichtbaren Betonflächen Typ 4 aussen - Sichtbetonfläche mit einheitlicher Tafelstruktur Typ 2 innen - Betonfläche mit einheitlicher Struktur
---	---

