

 Electrolux

Bühne frei  
für die neue  
Geschirrspüler-  
Generation.  
Spülen, wie Sie  
es noch nie  
erlebt haben.

EASYFLEX PRO

 Electrolux

Washing  
30 min

DIE NEUE GESCHIRRSPÜLER-GENERATION

## Leise, smart und kompromisslos effizient

Flüsterleise mit 35 dB –  
perfekt für entspannte Momente,  
selbst wenn der Geschirrspüler läuft.

Nur 8.4 Liter Wasser pro Spülgang –  
das ist 5x weniger als beim Abwasch  
von Hand mit rund 40 Litern.

-10% effizienter als die höchste  
Energieklasse A – für maximale  
Leistung bei minimalem Verbrauch.

35 db

8.4  
Liter

A-10%



GESCHIRRPÜLER QUICKSELECT™ | SATELLITECLEAN® PRO

# QuickSelect™ – Ihre Zeit. Ihre Wahl.

Einzigartig  
im Markt

Mit der weltweit einzigartigen QuickSelect™-Bedienung **wählen Sie ganz einfach, wie lange der Geschirrspüler braucht und sparen Strom.** Für mehr Zeit für das, was zählt.

#### Connect

Über die App erhalten Sie zusätzlich clevere Tipps zu Beladung, Programmen und Pflege. Sie können auch praktische Zusatzfunktionen aktivieren wie Gratin/Fondue, ExtraHygiene, HalfLoad, ExtraPower oder ExtraDry. Ganz nach Ihrem Bedarf.



# SatelliteClean® Pro – gründlich sauber in 90 Minuten\*


New

**Zuverlässige Entfernung  
selbst hartnäckiger Speisereste**  
dank kraftvoller Reinigung  
aus mehreren Richtungen für strahlend  
sauberes Geschirr ohne Vorspülen.

#### Wie funktioniert's?

Der doppelt rotierende Sprüharm mit unterschiedlichen Bewegungen verteilt das Wasser gleichmässig im Innenraum. SatelliteClean® Pro kombiniert diese Technik mit einem optimierten Wassersystem für eine gründliche und ressourcenschonende Reinigung.

\* Basierend auf einem externen Test eines unabhängigen deutschen Instituts mit Spülmaschinentabs und einem 90-Minuten-Programm an einer Auflaufform mit Lasagnerückständen.



GESCHIRRSPÜLER XXL | COMFORTLIFT®

# XXL – mehr Platz drin, kein Platzverlust draussen

New

**Mehr Platz für Ihr Geschirr  
dank 5 cm mehr Innenhöhe**  
Der neue XXL Geschirrspüler  
ist perfekt für grosse Töpfe  
und sperriges Geschirr und  
passt trotzdem unter jede  
Standard-Küchenarbeitsplatte.

Trotz des grösseren Innenraums bleibt der  
Wasserverbrauch niedrig: Mit nur 8.4 Litern  
wird Ihr Geschirr makellos sauber,  
genauso effizient wie beim Standardmodell.



# ComfortLift® – bequemes Be- und Entladen



**Müheloses Ein- und Ausräumen  
des Geschirrspülers ganz ohne Bücken**  
dank verstärktem Hebemechanismus,  
der den voll beladenen Unterkorb  
sanft auf Höhe des Oberkorbs hebt.

Das sagen unsere Konsumenten:  
«... Zudem ermöglicht die ComfortLift®-  
Funktion genau was Ihr Name schon  
sagt, ein komfortables Be- und Entladen  
des unteren Korbes, wobei durch die  
Verstellmöglichkeit des oberen Korbes  
auch unsere grössten Teller Platz  
finden.»\*

Bewertet mit: ★★★★★

\* Diese Bewertung wurde im April 2022 auf [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) für das Produkt GA60GLVC hinterlassen und wird in gekürzter Form gezeigt




GESCHIRRSPÜLER EASYFLEX

# EasyFlex-Korbsysteme – für jede Beladung die passende Lösung


New

Maximale Flexibilität beim Einräumen – egal ob grosse Töpfe, empfindliche Gläser oder sperrige Backbleche  
Rutschfeste Halterungen und klappbare Reihen sorgen für sicheren Halt und optimale Raumnutzung. Je nach Modell profitieren Sie von unterschiedlichen Komfortstufen:




## Ideal für den Alltag: EasyFlex

Zwei klappbare Reihen und rutschfeste Spikes bieten Platz für verschieden geformtes Geschirr und schützen Gläser zuverlässig. Mit Besteckschublade oder teilbarem Besteckkorb erhältlich.




## Mehr Flexibilität: EasyFlex Plus

Drei klappbare Reihen und zusätzliche Halterungen sorgen für noch mehr Platz und sicheren Halt – auch bei empfindlichem Glas. Bestecklösungen wie bei EasyFlex.



**Maximale Anpassung: EasyFlex Pro**  
 Alle Reihen sind klappbar. Gummierte Halter und Spikes in beiden Körben fixieren selbst anspruchsvolle Beladung wie Backbleche oder hohe Gläser.



**ComfortLift®**  
 Einzigartiger Hebemechanismus für bequemes Be- und Entladen: Der untere Korb lässt sich mühelos um 25 cm anheben.

GESCHIRRSPÜLER PLATZ

# Mehr Platz, mehr Freiheit

New

## Mehr Platz mit einem Handgriff

Mit QuickLift passen Sie den oberen Korb flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Einfach anheben oder absenken und mehr Raum für Ihr Geschirr schaffen. Selbst wenn der Korb voll beladen ist.



## Gläser schützen, Bleche meistern

Der 4in1 FlexHolder hält und positioniert hohe Gläser wie Wein- oder Champagnergläser sowie Backbleche und Grillroste im unteren Korb Ihres Geschirrspülers. So wird empfindliches Glas sicher gereinigt und eingebrannte Rückstände werden effektiv entfernt. Die Halterung ist bei Bedarf herausnehmbar.



## Nie wieder Platzprobleme beim Besteck

Der teilbare Besteckkorb schafft Raum, wo Sie ihn brauchen. Teilen Sie ihn, verschieben Sie ihn, nutzen Sie jeden Zentimeter – für ein Spülerlebnis ohne Kompromisse. Ideal auch als Ergänzung zur Besteckschublade.





GESCHIRRSPÜLER KOMFORT


# Komfort, der begeistert

## Push2Open & AirDry™

Ein sanfter Druck genügt:  
Mit Push2Open öffnet sich die  
Tür Ihres Geschirrspülers automatisch –  
perfekt für grifflose Küchen.  
Und dank AirDry™ öffnet sich die Tür  
am Ende des Spülgangs einen Spalt,  
damit frische Luft zirkulieren kann.  
Für natürlich trockenes Geschirr  
und weniger Energieverbrauch.




Nie mehr raten,  
wann Ihr Geschirr sauber ist  
LightOnFloor zeigt Ihnen,  
ob Ihr Geschirrspüler  
läuft TimeOnFloor verrät Ihnen,  
wie lange er noch braucht.  
So behalten Sie den Überblick –  
ganz ohne sichtbares Display.





**Kraftvolle Reinigung  
bei flüsterleiser Ruhe**  
Genießen Sie perfekte  
Spülergebnisse, ohne dass  
Sie es hören. Der neue  
SuperSilent-Geschirrspüler  
von Electrolux arbeitet so leise,  
dass Gespräche, Musik oder  
Entspannung nicht gestört  
werden. Im ExtraSilent-Modus  
mit nur 35 Dezibel.



**Sanft gleitend,  
spürbar komfortabel**  
Mit den ComfortRails™ gleiten  
die Körbe Ihres Geschirrspülers  
besonders leise und mühelos –  
selbst bei voller Beladung.

# Intelligente Programme, perfekte Ergebnisse

## Effizient spülen mit AquaSave

Mit AquaSave wird Wasser gezielt dorthin geleitet, wo es gebraucht wird. Die Sprüharme arbeiten einzeln und sorgen für eine gründliche Reinigung bei minimalem Wasserverbrauch. Im ECO Programm werden nur 8.4 Liter benötigt.



## Schutz für Geschirr und Gerät

Der integrierte Wasserhärtesensor passt die Spülung automatisch an die Wasserqualität an. So vermeiden Sie Kalkablagerungen und sorgen für dauerhaft brillante Gläser und optimale Spülergebnisse. In allen unseren Komfortstufen integriert und in der 60er-Grösse einzigartig am Markt.



Extra-Programme  
über die Benutzeroberfläche  
oder per App auswählbar

- ZoneClean
- Gratin-/Fondue-Funktion
- HalfLoad
- Load Advisor
- Und viele weitere







Electrolux AG  
Buckhauserstrasse 40  
8048 Zürich  
[www.electrolux.ch](http://www.electrolux.ch)

Telefon 044 405 81 11  
[info@electrolux.ch](mailto:info@electrolux.ch)



Mehr über die neue  
Geschirrspüler-  
Generation erfahren!